

مشخصات فایل‌های DLL برای انتخاب بهتر در برنامه LG Up

تهیه شده توسط: [موبایل‌کمک](#)

Model	CY
\\LGUP\Model2\AS811	\\LGUP\model\8994\\LGUP_8994.dll
\\LGUP\Model2\AS985	\\LGUP\Model\8974\\LGUP_8974.dll
\\LGUP\Model2\AS986	\\LGUP\model\8994\\LGUP_8994.dll
\\LGUP\Model2\AS990	\\LGUP\Model\8974\\LGUP_8974.dll
\\LGUP\Model2\AS991	\\LGUP\model\8994\\LGUP_8994.dll
\\LGUP\Model2\AS995	\\LGUP\model\8994\\LGUP_8994.dll
\\LGUP\Model2\BULLHEAD	\\LGUP\model\8994\\LGUP_8994.dll
\\LGUP\Model2\D800	\\LGUP\Model\8974\\LGUP_8974.dll
\\LGUP\Model2\D800T	\\LGUP\Model\8974\\LGUP_8974.dll
\\LGUP\Model2\D801	\\LGUP\Model\8974\\LGUP_8974.dll
\\LGUP\Model2\D802	\\LGUP\Model\8974\\LGUP_8974.dll
\\LGUP\Model2\D803	\\LGUP\Model\8974\\LGUP_8974.dll
\\LGUP\Model2\D804	\\LGUP\Model\8974\\LGUP_8974.dll
\\LGUP\Model2\D805	\\LGUP\Model\8974\\LGUP_8974.dll
\\LGUP\Model2\D806	\\LGUP\Model\8974\\LGUP_8974.dll
\\LGUP\Model2\D807	\\LGUP\Model\8974\\LGUP_8974.dll

Model	CY
\LGUP\Model2\D808	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D809	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D820	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D821	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D828	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D830	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D835	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D837	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D838	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D839	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D850	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D851	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D852	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D852G	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D855	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D856	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D857	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D858	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D859	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll

Model	CY
\LGUP\Model2\D950	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D950G	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D950H	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D951	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D955	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D956	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D956H	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D957	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D958	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D958FR	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\D959	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\DS1203	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\F300K	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\F300L	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\F300S	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\F320K	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\F320L	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\F320S	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\F340K	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll

Model	CY
\LGUP\Model2\F340L	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\F340S	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\F350K	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\F350L	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\F350S	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\F400K	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\F400L	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\F400S	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\F410S	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\F460K	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\F460L	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\F460S	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\F500K	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\F500L	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\F500S	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\F505L	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\F510K	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\F510L	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\F510S	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll

Model	CY
\LGUP\Model2\H790	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\H791	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\H791AR	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\H791F	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\H791N	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\H798	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\H810	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\H811	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\H812	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\H815	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\H815E	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\H815T	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\H817	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\H818	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\H818HK	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\H819	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\H950	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\H955	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\H955A	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll

Model	CY
\\LGUP\Model2\H955AR	\\LGUP\model\8994\\LGUP_8994.dll
\\LGUP\Model2\H955K	\\LGUP\model\8994\\LGUP_8994.dll
\\LGUP\Model2\H955P	\\LGUP\model\8994\\LGUP_8994.dll
\\LGUP\Model2\H955TR	\\LGUP\model\8994\\LGUP_8994.dll
\\LGUP\Model2\H959	\\LGUP\model\8994\\LGUP_8994.dll
\\LGUP\Model2\HDB	\\LGUP\model\8994\\LGUP_8994.dll
\\LGUP\Model2\IRO	\\LGUP\model\8994\\LGUP_8994.dll
\\LGUP\Model2\JFK_	\\LGUP\Model\8974\\LGUP_8974.dll
Model	CY
\\LGUP\Model2\JSS15J	\\LGUP\Model\8974\\LGUP_8974.dll
\\LGUP\Model2\KS1204	\\LGUP\Model\8974\\LGUP_8974.dll
\\LGUP\Model2\KS1301	\\LGUP\Model\8974\\LGUP_8974.dll
\\LGUP\Model2\KS1302	\\LGUP\Model\8974\\LGUP_8974.dll
\\LGUP\Model2\KS1402	\\LGUP\Model\8974\\LGUP_8974.dll
\\LGUP\Model2\KT1201	\\LGUP\Model\8974\\LGUP_8974.dll
\\LGUP\Model2\L01F	\\LGUP\Model\8974\\LGUP_8974.dll
\\LGUP\Model2\LAS	\\LGUP\Model\8974\\LGUP_8974.dll
\\LGUP\Model2\LG-D950G	\\LGUP\Model\8974\\LGUP_8974.dll
\\LGUP\Model2\LGD808	\\LGUP\Model\8974\\LGUP_8974.dll

Model	CY
\LGUP\Model2\LGD820	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\LGD821	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\LGD828	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\LGL22	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\LGL23	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\LGL24	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\lgpc9	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\LGV32	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\LGV985	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\LS980	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\LS990	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\LS991	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\LS995	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\LS996	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\NOZ	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\rosebud	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\SS1302	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\TAH	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\TAHITI	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll

Model	CY
\LGUP\Model2\US990	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\US991	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\US995	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll
\LGUP\Model2\VS980	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\VS985	\\LGUP\Model\8974\LGUP_8974.dll
\LGUP\Model2\VS986	\\LGUP\model\8994\LGUP_8994.dll